



CARTA DEI PRESIDI TERRITORIALI E REGIONALI

Fonti:
Servizio per l'Informazione e la Telematica

Direzione lavori pubblici e Protezione Civile - Regione Abruzzo

1: 9.000

0 0.25 0.5 1
Kilometers



Legenda

Edifici Strategici

- ★ Edifici Strategici
- C.O.C.

Fossi

- Laghetti e Fossi

Viabilità

- Autostrada
- Strada Statale
- Strada Provinciale
- Strada Comunale
- Ferrovia

Criticità

- Laghetti
- Ponti, Gallerie e Sottopassi
- ▲ Presidi Territoriali - Idraulici
- Presidi Territoriali Idraulici - Regionali

- Presidi Territoriali - Frane

Limiti Amministrativi

- Montesilvano

Presidio Territoriale	Aree riferimento	Coordinate geografiche	Note
Presidi Territoriali - Idraulici			
PT 001	R0001	42° 20' 39" N ; 014° 09' 36" E	Incrocio Via Sita / Via C.A. dalla chiesa
PT 002	R0001	42° 30' 35" N ; 014° 10' 08" E	Incrocio Via Aldo Moro / Via Martelli
PT 003	R0001	42° 30' 49" N ; 014° 09' 22" E	Incrocio Viale Europa / Ferrovia
PT 004	R0002	42° 30' 59" N ; 014° 09' 04" E	Incrocio Via Spagna / Cao Strassburgo
PT 005	R0002	42° 31' 03" N ; 014° 08' 58" E	Incrocio Via Spagna / Ferrovia
PT 006	R0002	42° 31' 09" N ; 014° 08' 49" E	Incrocio Via Aldo Moro / Via Aldo Rossi / Via Inghilterra
PT 007	R0002	42° 31' 18" N ; 014° 09' 13" E	Incrocio Via Aldo Moro / Via Aldo Rossi / Via Inghilterra
PT 008	R0003	42° 30' 56" N ; 014° 09' 02" E	Incrocio SS 16 / Via Roma
PT 009	R0003	42° 30' 37" N ; 014° 09' 11" E	Incrocio Via R. Ruffini / Via G. Verrotti / Via G. Chiarini
PT 010	R0003	42° 30' 36" N ; 014° 09' 05" E	Incrocio Via G. Chiarini / Via Nino Scapini
PT 011	R0003	42° 30' 40" N ; 014° 08' 57" E	Incrocio Via N. Scapini / Via A. Gramsci / Via Luciani
PT 012	R0004	42° 31' 04" N ; 014° 08' 52" E	Incrocio SS 16 / Via M. Sandri
PT 013	R0004	42° 30' 44" N ; 014° 08' 42" E	Incrocio SS 16 bis / Via G. Di Vittorio / Via N. Scapini
PT 014	R0004	42° 30' 46" N ; 014° 08' 27" E	Incrocio Via Ficini / Via Cavallotti
PT 015	R0005	42° 30' 47" N ; 014° 08' 20" E	Incrocio Via Ficini / Via Egitto
PT 016	R0005	42° 30' 40" N ; 014° 08' 16" E	Incrocio Via Egitto / Via Nilo
PT 017	R0005	42° 30' 32" N ; 014° 08' 08" E	Incrocio Via Fiume Samara / Via Volga / Via Egitto
PT 018	R0005	42° 30' 27" N ; 014° 07' 49" E	Incrocio Via Fosso Foreste / Via Volga
PT 019	R0006	42° 30' 12" N ; 014° 07' 32" E	Incrocio Via Danubio / Via Senia
PT 020	R0006	42° 29' 45" N ; 014° 07' 28" E	Incrocio Via Tamig / Via Neva
Presidi Territoriali Idraulici - Regionali			
Saline 02		42° 55' 11" N ; 014° 14' 52" E	Area Foce Fiume Saline - Presidio Territoriale Regionale
Presidi Territoriali - Frane			
PT 001		42° 29' 40" N ; 014° 09' 44" E	
PT 002		42° 29' 48" N ; 014° 09' 34" E	
PT 003		42° 30' 16" N ; 014° 09' 16" E	
PT 004		42° 29' 44" N ; 014° 09' 12" E	
PT 005		42° 29' 55" N ; 014° 08' 33" E	
PT 006		42° 29' 29" N ; 014° 08' 25" E	
PT 007		42° 29' 57" N ; 014° 08' 08" E	
PT 008		42° 28' 34" N ; 014° 07' 37" E	
PT 009		42° 28' 02" N ; 014° 07' 37" E	
PT 010		42° 28' 39" N ; 014° 08' 12" E	
PT 011		42° 28' 40" N ; 014° 08' 34" E	
PT 012		42° 29' 16" N ; 014° 08' 22" E	
PT 013		42° 29' 34" N ; 014° 08' 58" E	
PT 014		42° 29' 28" N ; 014° 09' 47" E	

Il reale posizionamento dei Presidi Territoriali viene scelto dal referente della Funzione F1 durante le fasi di attenzione preallarme o allarme-emergenza in base alle necessità del momento, quindi il posizionamento dei Presidi Territoriali in questa cartografia è solo un'indicazione che non può rappresentare la reale disposizione degli stessi.